

TROUBLE SHOOTING / 故障かな・・・!?

Problem / 症状	Cause / 原因	Correction / 対処
Model doesn't move 動かない	Power switch on the Hull or Transmitter is not turned ON. 船体や送信機のスイッチが入っていない。	Switch power on as per Instruction Manual P.18. 説明書18ページに従って正しくスイッチを入れる。
	Transmitter batteries are wrong type or wrong polarity. 送信機用電池の向きや種類を間違えている。	Check polarity and type as per Instruction Manual P.10. 説明書10ページに従って種類と向きを確認する。
	Receiver batteries are wrong type or wrong polarity. 受信機用電池の向きや種類を間違えている。	Check polarity and type as per Instruction Manual P.13. 説明書13ページに従って種類と向きを確認する。
	There is not enough charge left in Transmitter batteries. 送信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.10. 説明書10ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	There is not enough charge left in Receiver batteries. 受信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.13. 説明書13ページに従って確認し新しい電池に交換する。
Loss of Control コントロールがきかない	There is not enough charge left in Transmitter batteries. 送信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.10. 説明書10ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	There is not enough charge left in Receiver batteries. 受信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.13. 説明書13ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	Main road or large steel pylon is nearby. 大きな道路や鉄塔が近くにある。	Run model in different area. 走航場所を変える。
Doesn't Run Straight まっすぐ走らない	Rudder Trim is not adjusted correctly. ラダートリムの調整が正しくない。	Make adjustment as per Instruction Manual P.8. 説明書8ページに従って正しく調整する。

この他にも走航場所や時間帯によって電波の到達距離や精度が変化し操縦できなくなる場合があります。

SPARE PARTS / OPTIONAL PARTS / パーツリスト

SPARE PARTS / スペアパーツ

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Description (Key No. & Qty.)	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Description (Key No. & Qty.)
SW201	塗装済みABS船体(シーウインドT2) Painted ABS Hull (SEAWIND T2)	⑦ x1	SW216	チェーンプレート(シーウインドレディセット) Chain Plate (SEAWIND readysset)	⑫ ⑬ x2 ⑭ x4
SW202	バラストウエイト黒(シーウインドT2) Ballast Weight Black (SEAWIND T2)	⑳ x1	SW217	ロッドセット(シーウインドレディセット) Rod Set (SEAWIND readysset)	⑳ ㉑ ㉒ ㉓ x1 ㉔ x2 ㉕ ㉖ x6
SW203	ラダー&キール黒(シーウインドT2) Rudder & Keel Black (SEAWIND T2)	㉓ ㉔ x1	SW218	ローラー(シーウインドレディセット) Roller (SEAWIND readysset)	⑩ ⑪ x1
SW204	プラパーツA(シーウインドレディセット) Plastic Parts A (SEAWIND readysset)	A x1	SW219	小物パーツセット(シーウインドレディセット) Parts Set (SEAWIND readysset)	⑲ x1 ⑳ ㉑ x2
SW205	プラパーツB(シーウインドレディセット) Plastic Parts B (SEAWIND readysset)	B x2	SW220	コードセット(シーウインドレディセット) Cord Set (SEAWIND readysset)	⑥① x18m ⑥② x12
SW206	プラパーツC(シーウインドレディセット) Plastic Parts C (SEAWIND readysset)	C x1	SW221	M3x10 ラダーホーンビス(シーウインドレディセット) M3x10 Rudder Horn Screw (SEAWIND readysset)	⑥② x5
SW207	プラパーツD(白/シーウインドT2) Plastic Parts D (White/SEAWIND T2)	D x1	FW211	防水スイッチカバー Waterproof Switch Cover	⑱ ㉒ x1
SW208	プラパーツE(シーウインドレディセット) Plastic Parts E (SEAWIND readysset)	E x2	ORG06	Oリング(P6/オレンジ15個入) O-ring (P6/Orange 15pcs)	⑧ x15
SW209	セールセット(シーウインドレディセット) Sail Set (SEAWIND readysset)	④① ④② ④③ ④④ x1 ④⑤ ④⑥ x2	82135	KR331 受信機 KR331 Receiver	⑥② x1
SW210	マストセット(シーウインドレディセット) Mast Set (SEAWIND readysset)	③③ ③④ ③⑤ ③⑥ ③⑦ ③⑧ ③⑨ x1	82141	バッテリーホルダー(Syncro用/3ピン) Battery Holder (for Syncro / 3pin)	
SW211	船台セット(シーウインドレディセット) Stand Set (SEAWIND readysset)	② ③ ④ ⑤ x1 ⑥ x2 ① x4	82142	スイッチ(Syncro受信機用/3ピン) Switch (for Syncro Receiver / 3pin)	
SW212	SUSビスセット(シーウインドレディセット) SUS Screw Set (SEAWIND readysset)		82274	KS4031-06W サーボ KS4031-06W Servo	⑥⑥ ⑥⑦ ⑥⑧ x1 ⑥⑨ ⑥⑩ x4
SW213	デカール(シーウインドT2) Decal (SEAWIND T2)	デカール一式 Decal Set	82277B	KS9071-20SW 防水セールサーボ KS9071-20SW Waterproof Sail Servo	⑤③ ⑤④ ⑤⑤ x1 ⑤⑥ ⑤⑦ x4
SW214	パイプセット(シーウインドレディセット) Pipe Set (SEAWIND readysset)	⑨ ⑮ ⑯ x1	82277-1B	セールサーボホーン(KS9071-20SW) Sail Servo Horn (KS9071-20SW)	⑤③ ⑤⑤ x1
SW215	ポストセット(シーウインドレディセット) Post Set (SEAWIND readysset)	⑳ x1 ㉑ x2	94484C	ラダーホーン(シーウインドレディセット) Rudder Horn (SEAWIND readysset)	②② x1

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com

