

※ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

7.2V ニッケル水素バッテリー用 USBチャージャー 7.2V USB Charger for NiMH Battery



取扱説明書/Instruction Sheet
No.72204

■安全のための注意事項 / SAFETY REGULATIONS■

- 充電中は正しい取扱いでも充電器が発熱しますので注意してください。
- 誤った取扱は、充電器が過度に発熱したり、故障の原因になり、最悪の場合は発火する可能性もあります。
- 誤った取扱は、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂させる原因になります。
- This charger gets hot during operation.
- Incorrect handling will generate excessive heat which may damage the charger unit, or worse, cause fires!
- Incorrect handling may also lead to leaking, overheating or explosion of the battery itself!

.....安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください.....
Please read and follow these safety warnings carefully!



**この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性が高い危険を示します。
Do not risk serious or fatal injury - pay attention to this symbol!**

- 充電は京商純正のニッケル水素バッテリーを使用し正しく充電してください。
- 分解、改造をしないでください。
- 発火の恐れがあるのでリチウムポリマー、リチウムフエライトバッテリーは絶対に充電しないでください。
- 専用のニッケル水素バッテリーの充電の目的以外に使用しないでください。

- Use this charger unit only for charging Kyosho genuine Ni-MH batteries, and observe its technical data on the next page!
- Do not disassemble or modify the charger.
- Never use the charger unit for any Lithium Batteries.
- Never use the charger unit for any purpose than charging Ni-MH batteries!



Li-Po
Li-ion
Li-Fe



**この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
Do not risk serious or fatal injury - pay attention to this symbol!**

- 燃えやすい物や、樹脂などの熱で変形しやすい物の近くで、充電しないでください。
- 連続使用しないでください。風通しの良い日陰などで、5分以上充電器をさましてから使用してください。
- 使用直後の発熱したニッケル水素バッテリーを充電しないでください。
- 充電時間が過ぎても充電が終了しない時は、充電を中止してください。
- 充電器の異常に気がついた時は、使用しないでください。
- 水や海水につけたり、濡らさないでください。
- USB以外の入力電源は、使用しないでください。

- During and after charging, do not touch the heatsink.
- Never use the charger unit when placed on top of or near inflammable or meltable material!
- Do not use the charger unit continuously! Let it cool off for at least 5 minutes after every use in a well ventilated place out of direct sunlight!
- Interrupt the operation at once if the time for charging is already over, but the battery is not charged yet!
- Do not use the charger unit if it operates abnormally!
- Never immerge the charger unit into water or seawater!
- Never use an input power source except USB!



**この説明を守らないと軽症程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
Do not risk light injury or damage to property - pay attention to this symbol!**


- 車内では使用しないでください。
- 直射日光の下など、高温になる場所では使用しないでください。
- 充電中は、充電器のそばを離れないでください。
- 落としたり、大きなショックを与えないでください。
- 乳幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。



- Do not use the charger unit inside cars (in restricted spaces)!
- Do not use the charger unit in places with high temperatures or exposed to direct sunlight!
- Supervise the entire charging until completion!
- Do not drop the charger unit or expose it to any other impacts!
- Keep and operate the charger unit only in places out of children's reach!




使用方法 How to use




充電状況 Charging status	LEDランプ表示 LED lamp display
バッテリー未接続または充電不可 Disconnected or battery error	点滅 Flashes
充電中 During charge	点灯 Light on
まもなく充電完了 Almost full	ゆっくり点滅 Slowly blinking
充電完了 Charging complete	消灯 Light off

充電時間の目安 (2.0A USB使用時) Charging time (Using 2.0A USB adaptor)	
7.2V 2200mAh	約2.5時間 Approx. 2.5h
7.2V 3600mAh	約4.5時間 Approx. 4.5h


- ① USB充電器のUSBプラグをUSB ACアダプターのUSBポートに差し込みます。
Connect USB plug on USB charger to USB port on USB AC adaptor.




- ② USB充電器の充電プラグをバッテリーコネクタをつなぎます。
Connect charger plug on USB Charger to battery connector.



- ③ USB ACアダプターをコンセントに差し込むと充電ランプが点灯します。
When connect USB AC adaptor to mains power outlet, charger lamp light on.



- ④ 充電が完了しましたら、コンセントからUSB ACアダプターを抜き、バッテリーコネクタを充電器から外してください。
Once the charge is finished, remove USB AC adaptor from main power outlet first, and remove battery connector from charger.



オプションパーツ OPTIONAL PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names
72202B	USB 5V-2.0A AC アダプター(100-240V/10W) USB 5V-2.0A AC Adaptor(100-240V/10W) 2000

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2023 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

72204-T01

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00

32382309-1 PRINTED IN CHINA