

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



## SP ターボクーリングヘッド&インナー GXR-28シリーズ用 SP Turbo Cooling Head & Inner for GXR-28 Series

取扱説明書  
INSTRUCTION SHEET  
No.R246-4011

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱書とキットに付属のGXR-28シリーズエンジンの取扱説明書を合わせてお読みください。

Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of the GXR-28 Series Engine included with the kit.

### 《取付け手順》

1. GXR-28エンジンからノーマルヘッドを外してください。
2. ヘッドガスケット(2枚)をノーマルヘッドから外し、ガスケットをインナーにはめ、エンジン本体のシリンダーの上に載せてください。
3. SPクーリングヘッド本体をインナーの上から被せ、付属のキャップビス6本で固定してください。

注意: キャップビスの固定は6本のビスをローテーションしながら少しづつ締め、均等に締め込んでください。新品のエンジンでご使用される場合は、付属のガスケット(1~2枚)を追加し、コンプレッションを下げてご使用ください。

### 《Installation Procedure》

1. Remove a normal head from GXR-28 engine.
2. Remove head gaskets ( 2 pcs.) from the normal head and put them in the provided inner, and put it onto the cylinder of the main unit of the engine.
3. Cover the main unit of SP cooling head over the inner, and fasten it with the provided six cap screws.

Caution: Please tighten little by little while rotating the six screws when fixing the cap screws, and tighten it equally.

Recommend to use enclosed gasket, if your engine is new.

スペアパーツ SPARE PARTS	品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)	★発送手数料
	R246-4012	インナー GXR-28/ターボプラグ用 Inner for GXR-28/Turbo Plug	1050	210 (税込)

## RC PLANNING R246

発売元: 京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115 お問い合わせは: 月曜~金曜 (祝祭日を除く) 10:00~18:00  
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

\*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

No.R246-4011-T01

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

ROUTE 246 ホームページ  
[www.rc-r246.com](http://www.rc-r246.com)

PRINTED IN JAPAN  
60110910-1