


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

レーザー ZX-5 FS / アルティマ RB5/RT5 用  
アルミリヤハブキャリア (0° / 0.5° / 1°)  
for LAZER ZX-5 FS / ULTIMA RB5/RT5  
Aluminum Rear Hub Carrier (0°/0.5°/1°)



取扱説明書  
INSTRUCTION SHEET  
No.UMW516

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とレーザーZX-5 FS, アルティマRB5 SP, アルティマRT5の組立/取扱説明書を合せてお読みください。  
Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of the LAZER ZX-5 FS, ULTIMA RB5 SP, ULTIMA RT5.



No. 品番	Parts Names パーツ名	Quantity 内容	★定価 (税込)
BRG032	シールドベアリング (5x13x4) Shield Bearing (5x13x4)	2入 2pcs	1050
BRG001	シールドベアリング (5x10x4) Shield Bearing (5x10x4)	4入 4pcs	1050

※平成22年1月15日現在。

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ  
[www.kyosho.com](http://www.kyosho.com)

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。  
\*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
© Copyright 2010 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製  
UMW516-T02

京商株式会社  
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153  
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115  
お問い合わせは：  
月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00  
60111001-1 PRINTED IN JAPAN