

23838


14+

Revell

Control

QUADROCOPTER

FLOWY



ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / RESERVEONDERDELEN /
PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO

43489



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter
www.revell-shop.de
(D A CH B L NL GB F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter
www.revell-service.de
(D A B L NL)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite
mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.



USER MANUAL




Revell

www.revell-control.de


© 2018 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

V 01.06


1



2



3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/ ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO



D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 6 V
Batterien: 4 x 1,5 V „AA“ (nicht mitgeliefert)

BB Batteries for the transmitter:
Power supply: DC 6 V
Batteries: 4 x 1.5 V "AA" (not included)


F Piles de la télécommande :
Alimentation : DC 6 V
Piles : 4 x 1,5 V «AA» (non fournies)

ND Batterijen voor de zender:
Voeding: DC 6 V
Batterijen: 4 x 1,5 V "AA" (niet meegeleverd)

E Baterías de la emisora:
Alimentación: DC 6 V
Baterías: 4 x 1,5 V "AA" (no incluidas)

I Batterie per il radiocomando:
Alimentazione: DC 6 V
Batterie: 4 x 1,5 V "AA" (non fornite)

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO



D Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: == Nennleistung: DC 3,7 V / 100 mAh / 0,37 Wh LiPo (integriert)

ND Accu voor de model:
Voeding: == Nominiaal vermogen: DC 3,7 V / 100 mAh / 0,37 Wh LiPo (inbegrepen)


BB Batteries for the model:
Power supply: == Rated output: DC 3,7 V / 100 mAh / 0,37 Wh LiPo (included)

E Baterías del modelo:
Alimentación: == Potencia nominal: DC 3,7 V / 100 mAh / 0,37 Wh LiPo (incluida)


F Batteries du modèle :
Alimentation : == Puissance nominale : DC 3,7 V / 100 mAh / 0,37 Wh LiPo (incluse)

I Batterie per il modello:
Alimentazione: == Potenza nominale: DC 3,7 V / 100 mAh / 0,37 Wh LiPo (integrata)


5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START



6 TRIMMEN DER STEUERUNG/ STEERING TRIM ADJUSTMENT/ ÉQUILIBRAGE DE LA COMMANDE/ TRIMMEN VAN DE BESTURING/ TRIMADO DE LA DIRECCIÓN/ REGOLAZIONE DEL COMANDO



7 FLUGSTEUERUNG/ FLIGHT CONTROL/ PILOTAGE/ BESTURING/ CONTROL DEL VUELO/ COMANDI DI VOLO



8 WECHSELN DER ROTORBLÄTTER/ CHANGING THE PROPELLERS/ CHANGEMENT DES HÉLICES/ DE PROPELLERS VERVANGEN/ CAMBIO DE LAS HÉLICES/ SOSTITUZIONE DELLE ELICHE

