

INHALT

TABLE OF
CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / RESERVEONDERDELEN /
PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO

43539



43538



43663



43664



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter
www.revell-shop.de
(D A CH B L NL GB F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter
www.revell-service.de
(D A B L NL)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

23841

8+

Revell
Control

HELICOPTER
TOXI





USER MANUAL




Revell
www.revell-control.de

© 2019 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

V 03.01



3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/ ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO



D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 6 V == Batterien: 4 x 1,5 V "AAA" (nicht mitgeliefert)

GB Batteries for the transmitter:
Power supply: DC 6 V == Batteries: 4 x 1.5 V "AAA" (not included)

F Piles de la télécommande :
Alimentation : DC 6 V == Piles : 4 x 1,5 V "AAA" (non fournies)

NL Batterijen voor de zender:
Voeding: DC 6 V == Batterijen: 4 x 1,5 V «AAA» (niet meegeleverd)

E Baterías de la emisora:
Alimentación: DC 6 V == Baterías: 4 x 1,5 V «AAA» (no incluidas)

I Batterie per il radiocomando:
Alimentazione: DC 6 V == Batterie: 4 x 1,5 V "AAA" (non fornite)

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO



D Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: == Nennleistung: DC 3,7 V / 75 mAh / 2,8 Wh aufladbarer LiPo-Akku (mitgeliefert)

NL Accu voor de model:
Voeding: == Nominaal vermogen: DC 3,7 V / 75 mAh / 2,8 Wh oplaadbare LiPo-accu (inbegrepen)


GB Batteries for the model:
Power supply: == Rated output: DC 3.7 V / 75 mAh / 2.8 Wh rechargeable LiPo battery (included)

E Baterías del modelo:
Alimentación: == Potencia nominal: DC 3,7 V / 75 mAh / 2,8 Wh batería LiPo recargable (incluida)


F Batteries du modèle :
Alimentation : == Puissance nominale : DC 3,7 V / 75 mAh / 2,8 Wh batterie Li-Po rechargeable (incluse)

I Batterie per il modello:
Alimentazione: == Potenza nominale: DC 3,7 V / 75 mAh / 2,8 Wh batteria LiPo ricaricabile (inclusa)

5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START



6 TRIMMUNG/ TRIMMING/ COMPENSATEUR/ TRIM/ TRIMADO/ TRIM



7 FLUGSTEUERUNG/ FLIGHT CONTROL/ PILOTAGE/ BESTURING/ ONTROL DEL VUELO/ COMANDI DI VOLO

