


Revell Control

8+

HELICOPTER EASY HOVER



USER MANUAL



Revell
www.revell-control.de

© 2018 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
A subsidiary of Hobbico, Inc. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH,
GERMANY. Made in China.

V 01.07

INHALT

TABLE OF
CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / RESERVEONDERDELEN /
PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO

43536



43537



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter
www.revell-shop.de
(D A CH B L NL GB F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.


Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter
www.revell-service.de
(D A B L NL)
zur Verfügung.

Einfach den QR- Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.



1



LED / LED Diode / led LED / LED
ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF

Ladebuchse / Charge socket
Prise de chargement / Laadaansluiting
Hembrilla de carga / Presa di ricarica

3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/
ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO



D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung:
DC 9 V == Batterien:
6 x 1,5 V "AA"
(nicht mitgeliefert)


B Batteries for the transmitter:
Power supply: DC 9 V
== Batteries: 6 x 1.5 V
"AA" (not included)

F Piles de la télécommande :
Alimentation : DC 9 V
== Piles : 6 x 1,5 V "AA"
(non fournies)

N Batterijen voor de zender:
Voeding: DC 9 V ==
Batterijen: 6 x 1,5 V
«AA» (niet meegeleverd)


E Baterías de la emisora:
Alimentación: DC 9 V ==
Baterías: 6 x 1,5 V «AA»
(no incluidas)

I Batterie per il radiocomando:
Alimentazione: DC 9 V ==
Batterie: 6 x 1,5 V
"AA" (non fornite)




5C


5D




5E



6 FLUGSTEUERUNG/ FLIGHT CONTROL/ PILOTAGE/ BESTURING/
CONTROL DEL VUELO/ COMANDI DI VOLO



4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO



OR



D Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: ==
Nennleistung: DC 3,7 V / 250 mAh /
0,93 Wh aufladbarer LiPo-Akku
(mitgeliefert)

N Accu voor de model:
Voeding: == Nominaal vermogen:
DC 3,7 V / 250 mAh / 0,93 Wh
oplaadbare LiPo-accu (inbegrepen)

USB-Ladegerät:
Stromversorgung: DC 5 V == über
USB-Port ab 500 mA oder höher

USB-lader:
Voeding: DC 5 V == via een
USB-poort met voeding van 500
mA of meer

B Batteries for the model:
Power supply: == Rated output: DC
3.7 V / 250 mAh / 0,93 Wh
rechargeable LiPo battery (included)

E Baterías del modelo:
Alimentación: == Potencia nominal:
DC 3,7 V / 250 mAh / 0,93 Wh
batería LiPo recargable (incluida)

USB Charger:
Power supply: DC 5 V ==
via USB-Port, 500 mA or higher

Cargador USB:
Alimentación: DC 5 V == por medio
de puerto USB a partir de 500 mA o
superior


F Batteries du modèle :
Alimentation : == Puissance nominale :
DC 3,7 V / 250 mAh / 0,93 Wh
batterie Li-Po rechargeable (incluse)

I Batterie per il modello:
Alimentazione: == Potenza nominale:
DC 3,7 V / 250 mAh / 0,93 Wh
batteria LiPo ricaricabile (inclusa)


Chargeur USB :
Alimentation : DC 5 V == via port
USB à partir de 500 mA ou plus

Caricabatteria USB: Alimentazione:
DC 5 V == tramite porta USB da 500
mA o superiore

7 LANDUNG/ LANDING/ ATERRISSAGE/ LANDEN/ ATERRIZAJE/ ATERRAGGIO



8 TRIMMUNG/ TRIMMING/ COMPENSATION DE ROTATION/ TRIMMEN/ TRIMADO/ TRIM



2

LED für Ladestatus /
LED charging status indicator /
LED pour l'état de charge /
Led voor oplaadstatus /
LED de estado de carga /
LED di indicazione dello stato
di carica

LED / LED
Diode / led
LED / LED

Trimmung für Drehung
Trim for rotation
Compensateur de rotation
Trimregeling voor draaiing
Trimado de giro
Beccheggio per rotazione

2B Regler für Vor/Zurück
und Drehung
Druk nach unten:
Rotor start/stop
Control for
forwards/backwards
and rotation
Press downwards:
Rotor start/stop

Régulateur de
déplacement
avant/arrière et
de rotation
Pousser vers le bas :
démarriage/arrêt du
rotor

Regelaar voor
voor-/achteruit
vliegen en draaien
Druk naar beneden:
Rotor start/stop
Palanca de vuelo
hacia delante/detrás
y giro

Presión hacia abajo:
Inicio/detención del
rotor
Regolatore
avanti/indietro e
laterale
Pressione verso il
basso: Avvio/Arresto
del rotore

2F

2E

2A

2B

2C

2D

ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF

Regler für Schub
Druk nach unten:
Start-Landeknopf
Thrust controller
Press downwards:
Take-off and
landing button


Commande des gaz
Pousser vers le bas :
touche de décollage
et d'atterrissage

Liftkrachtregelaar
Druk naar beneden:
Start-landknop

Palanca de gas
Presión hacia abajo:
Inicio-aterriaje

Regolatore per
accelerazione
Pressione verso il
basso: Pulsante di
decollo/atterraggio

5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START



5A



5B